Quick Start Guide

Let's get started

Check supplied items

AC adapter



Power cord



Battery pack




3D glasses



The illustrations in this document may appear different from your model.


2 Install battery pack

- 1 Slide the battery **LOCK** switch inward.
- 2 Slide the battery pack diagonally into the battery compartment and push down.
- 3 Slide the battery LOCK switch outward.



3 Connect AC adapter


Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.



Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

Power on

- 1 Lift the LCD screen lid.
- **2** Press the power button until the power indicator light turns on.





Attention

Your computer will take a few minutes during the initial startup. No action is required until the setup window appears.

Locate VAIO Manual

Your VAIO® computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

- 1 Click Start and Help and Support.
 - 2 Click Use my VAIO.
- **3** Select your desired manual.

Printed manuals:

- Quick Start Guide (this sheet)
- Enjoying 3D: Information Guide
- Recovery, Backup and **Troubleshooting Guide**
- Safety Information
- Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAOs.

VPCF2 Series



VAIO Support Homepage

http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)

http://www.sony.ca/support/ (Canada: English) http://www.fr.sony.ca/support (Canada: French)

http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)

http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.



What to do next -

Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from Windows Update and VAIO Update for enhancing your computer's efficiency, security, and functionality.

Click **Start**, **All Programs**, and Windows Update or VAIO Update.

Your computer must be connected to the Internet to download the updates.



Create you. Recovery Media Create your

Create your own Recovery Media immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to the supplied **Recovery**, Backup and Troubleshooting Guide.

Recovery Media are not provided with your computer.



Start wireless communications

Use the VAIO Smart Network software to manage wireless communications.

Click the **VAIO Smart Network** icon on the taskbar.



Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Handling

Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

HDD Care

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage

Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation

Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter

Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer. Turn on your computer, and then press the **ASSIST**

button to launch the software.

4-272-597-**11** (1) © 2011 Sony Corporation Printed in China

Guide Démarrage Rapide

Série VPCF2



Page d'accueil du support de VAIO http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (États-Unis) http://www.sony.ca/support/ (Canada: Anglais) http://www.fr.sony.ca/support (Canada: Français) http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Amérique latine) http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brésil)

Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.

Pour commencer

Vérifier les articles fournis



d'alimentation






Lunettes 3D



L'aspect de votre modèle peut être différent des illustrations contenues dans ce document.


2 Installation de la batterie

- 1 Faites glisser le verrou de la batterie LOCK vers l'intérieur.
- **2** Faites glisser la batterie en diagonale dans le compartiment de la batterie et appuyez vers le bas.
- **3** Faites glisser le verrou de la batterie **LOCK** vers l'extérieur.



Brancher à l'adaptateur c.a.


Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur c.a., puis dans la prise c.a. Puis, branchez le câble de l'adaptateur c.a. à l'ordinateur.



Durant vos premières utilisations, assurez-vous que l'adaptateur c.a. est branché à votre ordinateur de manière à garantir que la batterie se charge complètement.

Mettre en

- 1 Soulevez le couvercle de l'écran ACL.
- **2** Appuvez sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.



Attention

Le démarrage initial de votre ordinateur demandera quelques minutes. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

5 Repérer le Manuel VAIO

Votre ordinateur VAIO^{MD} comprend la documentation suivante.

Manuels à l'écran :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** , puis sur Aide et support.
- 2 Cliquez sur Utiliser mon VAIO.
- **3** Sélectionnez le manuel de votre choix.

Manuels imprimés :

- Guide de Démarrage Rapide (cette feuille)
- Tirer plaisir du 3D : Guide d'information
- Guide de réinstallation, sauvegarde et dépannage
- Renseignements relatifs à la sécurité

Aide et support est facile d'accès et vous fournit des documents importants ainsi que des ressources

d'assistance utiles, comme des outils de configuration, des tutoriels et des FAQ.

Que faire ensuite



Mise à jour de votre ordinateur

Afin d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la fonctionnalité de votre ordinateur. maintenez-le à jour en téléchargeant des mises à jour à partir de Windows Update et de **VAIO Update**.

Cliquez sur **Démarrer** , Tous les programmes, Windows Update ou VAIO Update.

Pour télécharger les mises à jour, vous devez disposer d'une connexion Internet.



Création des disques de récupération

Créez vos propres disques de récupération afin de vous permettre de rétablir les paramètres initiaux de votre ordinateur si une défaillance du système se produit.

Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide de réinstallation, sauvegarde et dépannage.


Aucun disques de récupération n'est fourni avec cet ordinateur.



Lancer les communications sans fil

Pour gérer les communications sans fil, utilisez le logiciel VAIO Smart Network.

Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône VAIO Smart Network.



Avant d'utiliser la fonction sans fil, activez le commutateur WIRELESS de votre ordinateur.

Conseils sur l'entretien et la manipulation Pour protéger votre ordinateur et en maximiser la durée de vie,

nous vous suggérons de respecter les lignes directrices qui suivent.

Manipulation de l'écran ACL

Évitez de placer des objets lourds sur l'ordinateur ou d'exercer une pression sur son couvercle, une fois fermé.

Utilisation sécuritaire du disque dur

Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque dur intégré, évitez de déplacer l'ordinateur lorsqu'il est en marche ou en cours de démarrage ou d'arrêt.

Dommages causés par les liquides

Évitez que des liquides entrent en contact avec votre ordinateur

Ventilation

Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet de réduire la chaleur.

Adaptateur c.a.

Ne soumettez pas le câble de l'adaptateur c.a. branché à votre ordinateur à un stress.

Grâce au logiciel **VAIO Care**, vous pouvez éviter des problèmes à votre ordinateur ou résoudre

Démarrez votre ordinateur, puis appuyez sur le bouton **ASSIST** pour lancer le logiciel.

